

DIPSE FCS-Seriewww.Dipse.de.....

Drucken Sie diese Seite über die Druckfunktion Ihres Browsers

Paket-Plattformwaage

Tastenfunktionen:

ON/OFF = Ein-und Ausschalter

HOLD (1x) = Speichert das aktuelle Wägeergebnis für 120 Sek. im Display

HOLD (2x) = Sendet das aktuelle Wägeergebnis an RS232

UNIT = Auswahl der Wägeeinheit Kg oder Lb

ZERO = Nullstellung der Waage / Abziehen-Speichern eines Gefäßes/Gewichtes

Funktions – Einstellungen:

Öffnen des Menüs der Grundeinstellungen:

1. Die Waage ist ausgeschaltet.
2. Die **HOLD**-Taste gedrückt halten und 1X die **ON/OFF**-Taste drücken.
3. **A_ON** oder **A_OFF** erscheint im Display.
4. Sie befinden sich jetzt im Konfigurationsmenü

Einstellen der Automatischen Abschaltfunktion:

1. Drücken Sie die **ZERO**-Taste die Anzeige wechselt zu **A_OFF**
 2. Drücken Sie die **ZERO**-Taste die Anzeige wechselt zu **A_ON**
- A_ON** = Autom.Abschaltung **ein** **A_OFF** = Autom.Abschaltung **aus**

Einstellen der Hintergrundbeleuchtung:

Die Waage ist im Konfigurationsmenü und A_ON oder A_OFF erscheint im Display

1. Drücken Sie die **HOLD**-Taste 1x , Anzeige wechselt zu **L_ON**
 2. Drücken Sie die **ZERO**-Taste 1x , Anzeige wechselt zu **L_OFF**
- L_ON** = Beleuchtung ein **L_OFF** = Beleuchtung aus

Verlassen des Menüs durch betätigen der ON/OFF-Taste
Die Einstellungen bleiben gespeichert

RS232 Schnittstellenbeschreibung:

ACS II Parameter

Baudrate : 9600

Pariät bit : keine (none)

Data bit : 8

Stop bit : 1

Print / Send Data Funktion:

1. Das Wägegut ist mittig auf der Wägefläche plziert.
2. Drücken Sie die HOLD-Taste 2x >>> die Waage sendet den Wägebefehl ab.

---- Ende----